


# U-Prox Codebediendeel Handleiding



## Alarm aanzetten

1. Toets uw 6 cijferige code in op het codebediendeel, u hoort nu 3 piepjes en brand groen, dat betekend systeem is in rust, als u een lage pieptoon hoort betekend foutieve code.
2. **Volledig inschakelen:** Druk op schildje en het hele systeem zal inschakelen, ook hier zijn weer piepjes hoorbaar gedurende de uitlooptijd van het systeem
3. **Gedeeltelijk inschakelen:** Druk op het schildje en het systeem zal gedeeltelijk inschakelen (Nachtstand).

## Alarm uitschakelen

1. Toets uw 6 cijferige code in op het codebediendeel u hoort hier ook 3 piepjes.
2. Druk nu op schildje met een streep erdoor om het systeem uit te schakelen, u hoort nu een bevestigingspiep.

## Resetten na alarm

1. Toets uw 6 cijferige code in op het codebediendeel u hoort hier ook 3 piepjes.
2. Druk nu op schildje met een streep erdoor om het systeem te resetten. u hoort nu een bevestigingspiep.



**ECE**

Brand & inbraakbeveiliging

www.ecebv.nl T. 030 - 2447792